

VÆGER FOR PSYKROSENSOR

TEMPERATUR- OG FUGTMÅLING



SKIFT AF VÆGE	<ol style="list-style-type: none">1. Den gamle væge fjernes. Koppen og flasken vaskes grundigt.2. Vægen gøres gennemvåd under vand, da den kan sky vandet, hvis man monterer den tør.3. Vægen stikkes ca. 3 cm igennem hullet i koppen indefra, og påsættes højre føler. Sørg for at vægen får så kort vej til føleren som muligt og, at så meget som muligt af føleren bliver overtrukket af vægen. Vægen trykkes flad mod enden af føleren for størst mulig kontakt med vandet.4. Flasken fyldes med vand og vendes på hovedet i koppen.
JUSTERING	Begge følere skal værre tørre og luften i rummet så rolig og ensartet som muligt. Vent ½-1 time og justér temperatur-visningen på klima-styringen. Begge følere skal vise samme temperatur, fugten skal vise 98-100% .

