

Dr. Bell

TALECOMPUTER

- Alarmopkalder og fjernbetjening



- Direkte adgang fra telefon til styringer og alarmanlæg
- Forespørgsler foretages ved indtastning og svar gives i klar tale
- Overvåger andre enheder via netværk og foretager alarmopkald
- Opkald til 5 telefonnumre
- Enkelt skift til det telefonnummer, der først ringes til
- På OPS-display vises hvor og hvad, der er galt
- Indkodning bekræftes i klar tale

Telestyrelsen's typegodkendelsesnummer: DK95022022

Talecomputeren kan tale

- Over 200 fabriksindtalte ord
- Funktion for udtale af tal
- Op til 7 ord kan indtales af bruger
- Ord og tal er nummererede og kan benyttes til at konstruere egne sætninger, der med rigtige ord beskriver tilstande: hvilke og hvor.
- Standard-opsætning fra fabrik kan benyttes, da den indeholder alle nødvendige informationer.
- Indkodning bekræftes i klar tale. F.eks. gentages telefonnumrene efter indtastning. Og man kan altid spørge på indkodede data.

Overvågning

Talecomputeren kan overvåge alt fra en enkelt indgang til en stor netværksinstallation. Som noget enestående går talecomputeren helt ind i de tilsluttede enheder og spørger på status via en kommunikationsledning. Installationen er:

- Enkel: alle stationer sidder parallelt på linien.
- Sikker: hvis en enhed holder op med at svare, foretages alarmopkald.

Alarmopkald

- Ringer til op til 5 telefonnumre indtil 10 gange
- Opkald kan kvitteres, så der ikke ringes videre. Efter kvittering oplyser talecomputeren alarmårsag.
- Opkald kan gentages til samme nummer, før der fortsættes til næste nummer; - personen kan være fraværende et øjeblik, men kan måske kontaktes ved næste opkald.

- Et nemt skift til det telefonnummer, der først ringes til, er en god ting, hvor der er skiftende folk på vagt.

Betjening gennem telefonen

Talecomputeren kan også arbejde som mellemed mellem telefon og enheder, der er tilsluttet kommunikations-nettet. Fra telefonen kan man foretage betjening, som stod man ved anlægget. F.eks. spørge på temperaturer, slå alarm til og fra, indstille ønske-værdier og alarmgrænser. Der kan også startes og stoppes for apparater og maskiner.

Eksempler på betjening af enhed 1:

Forespørgsel: tast 1*1#
og få svar: ”Temperatur 23,4 grader”

Fjernindstilling: tast 1*5*280#
svar: ”Ønsketemperatur 28,0 grader”



*Monteret i fælles kasse:
Talecomputer Dr.Bell, Strømforsyning og alarm-unit
med betjening af 8 indgange og 3/4 udgange.*

Eksempel på netværksinstallation:

