

Knap	TEMP	TEMP.2	UDETEMP	VARME	VENT	DIFF	A	U	DIV	ALARM
AKTUEL	Temp 1	Temp 2 recirkulation	Udetemp.	(Varme) -slået fra	Ventilation	Diff.= Indetemp.- Udetemp		Recirkulation	Dage Vedr. aut. ændring 0	Status alarmkode
SET 1	Ønske temperatur nu 4.0	Ønske indbl.temp. nu 2.0	Frostsikring udetemp. 1.0			Diff. for kørsel 3.0			Pause dage 0	Temp 1 min.alarm
2	Ønske temperatur fremtid 4.0									Temp 1 max.alarm
3	Hysteres Ventilation 0.5	Hysteres recirkulation 0.5	Hysteres frostsikring 0.5	Hysteres Varme 0.5		Hysteres Diff. 0.5				Temp 2 min.alarm
4									Timer: Cyclustid i minutter	Temp 2 max.alarm
5					Køretid, timetæller				Køretid i sek.	
9	Temp 1 offset	Temp 2 offset	Udetemp offset							Spænding, Stationsnr. Ver. Nr.
Aflæsning	Bruger	Specielle bruger		Installation	Historisk:	KLOKKEN/DATO, dernæst START/STOP			Dr.CropStore ver.2.00 STORAGE-COMPUTER	