

Knap	TEMPERATURE	SET TEMP	OUTDOOR	HEATING	VENTILATION	MIN VENT	TIMER	TIME	SYSTEM	ALARM
	Temperatur	Ønske temperatur	Ude-temperatur	Varme	Ventilation overordnet	Minimum ventilation	Cyclustid overbrusning	Klokken	Spænding	Status alarmkode
<b>NEXT</b>	Temperatur offset	Profil, staldtype	Ventil-kompens. i koldt vejr	Varmetilførsel i timer	Ventiler I	Aktuel minimum ventilation	Køretid overbrusning	Dato	Stationsnr.	Abs.min. temperatur
<b>NEXT</b> <sup>2</sup>			Temp. for ingen komp.	Minimum varme tid	Ventilator A	Set under-temperatur	Temp. for min. køretid	År	Version nr.	Abs.max. temperatur
<b>NEXT</b> <sup>3</sup>			Temp. for max. komp.	Xp-bånd Varme	Udsugning U		Temp. for max. køretid		Dipswitch	Rel.min. temperatur
<b>NEXT</b> <sup>4</sup>			Udetemp. offset		Xp-bånd Ventilation					Rel.max. temperatur
<b>NEXT</b> <sup>5</sup>										Sommer-tillæg
Aflæsning	Bruger	Installation	Specielle bruger						<b>Dr.Heron</b>	