

Knopf	TEMPERATURE	SET TEMP	OUTDOOR	HEATING	VENTILATION	MIN VENT	TIMER	TIME	SYSTEM	ALARM
	Temperatur	Soll-temperatur	Aussen-temperatur	Heizung	Ventilation	Minimum ventilation	Cycluszeit Dush-anlage	Zeitangabe	Spannung	Status alarmkode
<b>NEXT</b>	Temperatur Kalibrierung	Profil, Anlage Type	Zuluft-kompens. bei max.	Heizung, Stunden-zähler	Zuluft I	Aktuel minimum ventilation	Laufzeit Dush-anlage	Datum	Stations-nummer.	Minimum temperatur
<b>NEXT</b> <sup>2</sup>			Temp. bei keine Komp.	Minimum Zeit Heizung	Ventilatoren A	Soll-temperatur, relativ	Temp. bei minimum Laufzeit	Jahr	Version nummer	Maximum temperatur
<b>NEXT</b> <sup>3</sup>			Temp. bei voll Komp..	Xp-Band Heizung	Abluft U		Temp. bei maximum Laufzeit		Dipschalter	Relativ Minimum temperatur
<b>NEXT</b> <sup>4</sup>			Aussen-temperatur Kalibrierung		Xp-Band Ventilation					Relativ Maximum temperatur
<b>NEXT</b> <sup>5</sup>										Sommer-zuslag
AbleSEN	Benutzer	Installation	Benutzer Speziell						<b>Dr.Heron</b>	